



Installationsanleitung



Inhalt

1. 1.1	Systemübersicht Roundshot Livecam	2
2.	Vorbereitung der Kamera vor dem Versand	5
2.1	Standortvorbereitung	5
2.1.1.	Installation Kameramasten	6
2.1.2.	Netzwerkverbindung - Beispiel DSL / Kabel	9
2.1.3	Netzwerkverbindung - Beispiel mobiles Netzwerk (4G)	10
2.1.4	Stromanschluss - Netzteil	11
2.1.5	Blitzschutz (optional)	12
3.	Kamera Installation	14
3.1	Netzwerkverbindung mit DSL / Kabel	14
3.2	Netzwerkverbindung mit WLAN oder Mobilfunknetz	19
3.3	Netzwerkverbindung Fehlerbehebung	25
3.4	Firewall-Einstellungen	26
3.5	Netzwerksicherheit	26
4.	Technische Daten	27
5.	CE Konformitätserklärung	28

Impressum

1. Systemübersicht

1.1 Roundshot Livecam

Dieses Handbuch beschreibt die Roundshot Livecam **Generation 3**. Das System besteht aus folgenden Elementen:



- B) Wasserdichte Abdeckung mit Glasfenster
- C Ethernet-Kabel (Standardlänge: 30 m) mit Ferrit-Element
- (D) Netzkabel (Standardlänge: 30m) mit Netzadapter und Buchsenkabel mit Ferrit-Element
- (E) Stativadapter mit Distanzring (für Demo-Montage)

Livecam-Panorama-Kamera mit optionaler Videokamera



- 1) Computer mit Linux-Betriebssystem
- 2) RGB Zeilenscanner (Panoramakamera)
- 3) Objektiv mit Fokus, Blende + Neigungssteuerung
- (4) Videokamera mit Objektiv (optional)
- 5 Video RJ45 Verbindungskabel
- 6 RJ45 Computerbuchse für Videoverbindung
- 7) RJ45-Ausgangsbuchse für Videostreaming
- 8) Horizontaler Motor (für 360 ° Drehung)
- 9 Vertikaler Motor (Neigung)
- (10) Integrierte Wettersensoren

- (11) SD-Karte für die Speicherung
- (12) WLAN-Modul mit Antenne (optional)
- (13) Oberer Lüfter
- (14) 4G Antenne
- (15) 4G Modul mit SIM-Kartensteckplatz
- (16) Kompass (optional)
- (17) GPS (optional) für mobile Installationen
- (18) Gummidichtung
- (19) Heizelement mit Thermostat + Lüfter
- 20) Flansch für 1x Strom- + 2x RJ45-Stecker

Livecam-Panorama-Kamera mit optionaler Videokamera: Ansicht von oben



Livecam-Panorama-Kamera mit optionaler Videokamera: Ansicht von unten

Stecker für Netzkabel 4 Schrauben Stecker für sekundäres Stecker für Ethernet-Kabel Ethernet-(RJ45) - mit Hauptkabel Abdeckung ۲ (RJ45) - rot versiegelt - für markiert optionales Video-Streaming zu einem Netzwerk Netzwerk-IP-Reset auf DHCP

Die Ferritelemente werden an den Kabeln nahe der Kamera montiert. Eine Montage auf der gegenüberliegenden Kabelseite ist möglich, bringt aber für die Kamera weniger Vorteile.

Ferritperlen werden in elektronischen Schaltkreisen verwendet, um Interferenzen, Rauschen, Übersprechen und andere hochfrequente Störungen von Versorgungsspannungsleitungen, Datensignalleitungen und Masseebenen zu unterdrücken.

2. Vorbereitung der Kamera vor dem Versand

2.1 Standortvorbereitung

Der Kunde ist verantwortlich für die Auswahl der Kamera und die Vorbereitung der Installation der Kamera. Zur richtigen Vorbereitung des Standorts gehören:

- Auswahl der besten Kameraposition (idealerweise mit 360 ° Ansicht)
- Installation Kameramast
- Auswahl des **Verbindungstyps** (kabelgebundenes Ethernet, WLAN oder Mobilfunk 4G)
- Vorbereitung der **Netzwerkverbindung** Anforderungen:
 - DHCP oder fixe IP
 - Firewall-Einstellungen nach Bedarf
- Vorbereitung des **Stromanschlusses** 110 V oder 220 V mit geschütztem Standort für das Stromnetz
- Adapter (zum Beispiel in wasserdichter Box, wenn im Freien installiert)
- Installation von Stromversorgung und Blitz / Überspannungsschutz
- Installation des Stromkabels maximale Länge: 30m / 100 ft
- Installation des Ethernet-Kabels (falls verkabelt) maximale Länge: 100 m (oder länger bei Verbindung mit Switch)



2.1.1. Installation Kameramasten

Mast Typen





Sehr wichtig: Der Mast muss mit einem Erdungskabel (gelb/grün) zum Boden verbunden werden.

2.1.1 Installation des Kameramasten

Kameramasse



Korrekte Installation

Inkorrekte Installation
(Kameramotor liegt beim Mast auf
Innendurchmesser Mast > 80mm)



2.1.2. Netzwerkverbindung - Beispiel DSL / Kabel



- Fixe IP
- Bei fixer IP bitte folgendes angeben: IP, Subnetzmaske + Gateway

2.1.3. Netzwerkverbindung - Beispiel mobiles Netzwerk (4G)



 Die Kamera wird mit einer standardmäßigen festen IP-Adresse (192.168.1.80) zur direkten Verbindung und Konfiguration (Verbindung zum WLAN, Verbindung zum Mobilfunknetz) ausgeliefert.

2.1.4 Stromanschluss - Netzteil





Sehr wichtig: Das Gehäuse des Netzgerätes muss mit einem Erdungskabel (gelb/grün) zum Boden verbunden werden.

2.1.5. Blitzschutz (optional)



Sehr wichtig: Die Blitzschutz-Box und der Mast müssen mit einem Erdungskabel (gelb/grün) zum Boden verbunden werden.

2.1.5. Blitzschutz (optional) - (Fortsetzung)



RJ45 kurz (zur

Stromkabel kurz

(zur Kamera)

Kamera)

Box geöffnet:

RJ45-Kabel lang (zum

DSL Router/Switch)

Stromkabel lang

(zum Netzgerät)

Ň.

Erdungs-Kabel zum Deckel

Erdungs-Kabel (zum Masten)

Bei Installation der Blitzschutz-Box muss diese nicht geöffnet werden. Befestigen Sie die Box am Masten und verbinden Sie die Kabel.

Sehr wichtig: Der Mast muss geerdet werden.

3. Kamera Installation

3.1 Netzwerkverbindung mit DSL / Kabel

Bitte testen Sie die Netzwerkverbindung im Büro, bevor Sie die Livecam am Mast installieren. Dies vermeidet langwierige Installationen / Deinstallationen.

Vor dem Versand bereitet das Roundshot Team die Netzwerkkarte des Livecam Computers gemäß den Anweisungen des Kunden vor:

- **DHCP** (automatisch zuweisen durch Switch / Router / Netzwerk Standard für private oder kleine Netzwerke)
- **Feste IP** (für größere Netzwerke, in denen IP-Adressen vom Netzwerkadministrator zugewiesen werden)

In diesem Fall sollte sich die Livecam nach der Installation automatisch mit dem Internet verbinden.

Warten Sie 5-10 Minuten, bis die Kamera sich aktiviert. Danach erhalten Sie die IP oder können sich im Netzwerk registrieren. Sobald die Internetverbindung hergestellt ist, meldet sich die Livecam automatisch beim Roundshot VPN-Server an und die Roundshot-Mitarbeiter können sich mit der Kamera verbinden.



Wenden Sie sich an das Roundshot-Team, damit diese prüfen können, ob die Verbindung zum VPN (Remote-Zugriff auf die Kamera) erfolgreich hergestellt wurde.

Wenn ja, werden wir uns jetzt mit der Kamera verbinden, um sie für den Service zu konfigurieren.

Wenn nein, gehen Sie bitte zum Abschnitt «Fehlerbehebungen», um die Verbindung herzustellen.

Um zur Livecam zu verbinden, besteht der erste Schritt darin, die **vom Kamera Computer** aktuell verwendete IP zu ermitteln.

- Falls die Livecam eine fixe IP verwendet, ist diese fixe IP bereits in den Netzwerk-Einstellungen des Computers gespeichert. Verwenden Sie zur Verbindung diese fixe IP.
- Falls die Livecam ihre IP automatisch via DHCP bezieht, gibt es zwei Möglichkeiten, diese IP zu bestimmen:
 - a. Kamera mit Netzgerät an die Stromversorgung und mit RJ45 Kabel ans Netzwerk anschliessen und eine IP Scanning Software starten (zum Beispiel Angry IP Scanner: <u>https://angryip.org/download</u>)
 - b. Den Kamera Computer per Reset (Hardware Reset Knopf) auf eine fixe IP setzen (192.168.1.80) -> siehe Kapitel 3.3 Netzwerkverbindung Fehlerbehebung
- Es ist auch möglich, die Livecam Seriennummer für den Verbindungsaufbau zu verwenden: **roundshot_#####** wobei die letzten 6 Ziffern die letzten 6 Ziffern der Computer Mac-Adresse repräsentieren. Sie kann wie folgt ermittelt werden:
 - o Beschriftung auf Kamera-Frontpanel (oberhalb Objektiv)
 - Angabe in roundshot Rechnung
 - o Durch Scannen des Netwerks für neue IPs / Mac-Adressen
 - Durch Kontaktnahme mit roundshot

Bringen Sie jetzt die Konfiguration Ihres Computers in die gleiche IP Range, zum Beispiel:

Computer IP: 192.168.1.70 Subnet Maske: 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 Kamera: 192.168.1.80

Laden Sie VNC Viewer (RealVNC, nicht Ultra VNC) herunter und verbinden Sie vom Computer zur Kamera:

V2 VNC Viewer				×	
VNC® Viewer	r			2	
VNC Server:	192.168.1.80			~	
Verschlüsselung:	VNC Server trifft Auswahl	_	Verbinde	~	



Dies öffnet eine Verbindung zum Livecam Computer (Linux Betriebssystem):



Eine weitere Verbindungsmethode besteht darin, die Computer Mac-Adresse / Seriennummer der Kamera zu verwenden (roundshot_######):



Ň

Sobald im Uploader ein **Upload Passwort** aktiviert ist, wird dieses automatisch als **Zugangspasswort** für die Kamera verwendet.

Falls die Upload-Konfiguration der Livecam bereits vor Versand eingerichtet wurde, kontaktieren Sie für den Erhalt dieses Passworts bitte roundshot.

Öffnen Sie jetzt das **Netzwerk-Menü** durch einen rechten Mausklick auf die zwei Computer neben der Systemzeit:



Klicken Sie auf den IPv4 Reiter und wählen Sie die bevorzugte Methode aus:

- Manual (fixe IP)
- DHCP (automatische IP)

Wenn Sie "Manual" wählen, geben Sie bitte die kompletten Netzwerk-Parameter mit IP (Adresse), Subnetz-Maske (Netmask), Gateway + DNS + Such-Domänen ein, z.B.

		Editing default	eth0	>			Editing ETH		
onnection <u>r</u>	name:	default eth0			Connectio	n <u>n</u> ame:	ETH1		
General E	thernet	802.1x Security	IPv4 Settings	IPv6 Settings	General	Ethernet	802.1x Security	IPv4 Settings	IPv6 Settings
<u>M</u> ethod:	Autom	atic (DHCP)		•	Method	: Manua	al		\$
Addresse	S				Addres	ses			
Addres	s	Netmask Ga	ateway	Add	Add	ress	Netmask	Gateway	
				Delete	192.	168.200.2	0 255.255.255.0	0.0.0.0	Delete
Addition	nal DNS	servers:			DNS	servers:	8.8.8.8		
Addition	nal s <u>e</u> arc	h domains:			S <u>e</u> arc	ch domain:	s: 4.4.4.4		
D <u>H</u> CP c	lient ID:				DHC	Client ID			
🗌 Req	uire IPv4	addressing for th	is connection to	o complete		equire IPv	4 addressing for th	iis connection t	o complete
				<u>R</u> outes					<u>R</u> outes
			Cancel	<u>S</u> ave				Cancel	<u>S</u> ave

Klicken Sie **"Save" u**nd **"Close",** um zurück zum Desktop zu gelangen.

3.2 Netzwerkverbindung mit Mobilfunknetz (4G)

Bitte **testen Sie die Netzwerkverbindung im Büro, bevor Sie die Livecam am Mast installieren**. Dies vermeidet langwierige Installationen / Deinstallationen.

Für Livecams, die über WLAN oder ein mobiles Netzwerk mit dem Netzwerk verbunden sind, muss ein **spezielles Modul** im Kameracomputer installiert werden. Bitte geben Sie diese Anforderung bei der Bestellung der Kamera an.

In diesem Fall wird das Roundshot-Team eine feste IP für den Kameracomputer festlegen:

• 192.168.1.80

Es ist nicht möglich, den WLAN- oder Mobilfunknetzzugang ohne Verbindung zu konfigurieren. Dies muss mit der W-LAN Verbindung vor Ort eingerichtet werden.

Schließen Sie einen Laptop oder einen anderen Computer direkt an die Kamera an:





Ethernet Patchkabel (RJ45)

Wählen Sie eine IP-Adresse Ihres Computers (Ethernet-Karte) im selben Bereich und Subnetz wie diejenige der Kamera, zum Beispiel:

IP-Adresse automatisch bezie Epigende IP-Adresse verwen	ehen den:
IP-Adresse:	192 . 168 . 1 . 70
Subnetzmaske;	255 . 255 . 255 . 0
Standardoateway:	192.168.1.1

	1	•	•	•	
_					

3.2 Netzwerkverbindung mit Mobilfunknetz (4G) - (Fortsetzung)

Laden Sie eine **VNC-Software** herunter und installieren Sie diese, um die Verbindung herzustellen, z. B. VNC Viewer. Geben Sie die feste IP der zu verbindenden Kamera ein:

V2 VNC Viewer		⇔ □ ×
VNC® Viewer		Ve
VNC Server:	92.168.1.80	~
Verschlüsselung: VN	NC Server trifft Auswahl	\sim
Info O	ptionen	Verbinden
User: livecam		Nur das Passwort muss eingegeben werden.
Passwort: live	camG3	Standard-Passwort (ohne Upload Passwort)
Passwort: ****	*****	Entspricht dem Upload Passwort falls die Upload Daten bereits vor Versand eingerichtet wurden

Dies öffnet eine Verbindung zum Livecam Computer (Linux Betriebssystem):



Sobald im Uploader ein **Upload Passwort** aktiviert ist, wird dieses automatisch als **Zugangspasswort** für die Kamera verwendet.

Falls die Upload-Konfiguration der Livecam bereits vor Versand eingerichtet wurde, kontaktieren Sie für den Erhalt dieses Passworts bitte roundshot.

3.2 Netzwerkverbindung mit Mobilfunknetz (4G) - (Fortsetzung)



3.2 Netzwerkverbindung mit WLAN oder Mobilfunknetz (4G) - (Fortsetzung)



Wählen Sie «**Mein Provider verwendet GSM**basierte Technologie» und bestätigen Sie mit «**OK**».

nnection <u>n</u> ame	: GSM cor	nnection 1		
eneral Mobile	Broadband	PPP Settings	IPv4 Settings	
 ✓ Automatica ✓ All <u>u</u>sers m □ Automatica 	ully connect t nay connect t ully connect t	to this network v to this network to <u>V</u> PN when us	vhen it is availab ing this connect	le ion
				0
Firewall <u>z</u> one:	Default			0
		0	Cancol	Sava

Kreuzen Sie das Kästchen neben an

- «Automatisch mit diesem Netzwerk verbinden, wenn es verfügbar ist» und
- «Alle Benutzer können sich mit diesem Netzwerk verbinden».

3.2 Netzwerkverbindung mit WLAN oder Mobilfunknetz (4G) - (Fortsetzung)

-	Eurona Connection 1 – 🗖 🗸
Connection <u>n</u> ame	GSM connection 1
General Mobile	Broadband PPP Settings IPv4 Settings
Basic	
Nu <u>m</u> ber:	*99**1*1#
<u>U</u> sername:	orange
Password:	•••••
Advanced	
<u>A</u> PN:	orange.fr Change
N <u>e</u> twork ID:	20801
<u>T</u> ype:	Any
	□ Allow <u>r</u> oaming if home network is not available
P <u>I</u> N:	
	☐ Sho <u>w</u> passwords
	Save

Editieren Sie jetzt die Einstellungen für diese GSM Verbindung und geben Sie die Daten gemäss nachfolgender Tabelle ein:

- Number
- Username
- Password
- APN
- Network ID

Provider	Land	Number	User name	Password	APN	Network ID
Swisscom	Schweiz	*99#			gprs.swisscom.ch	22801
Sunrise	Schweiz	*99#			internet	22802
Salt (Orange)	Schweiz	*99#			internet	22803
Digital Republic (Sunrise)	Schweiz	*99#			dr.m2m.ch	22802
Orange	Frankreich	*99#	orange	orange	orange.fr	20801
SFR	Frankreich	*99#			wapsfr / s12sfr	20810
TIM	Italien	*99#			ibox.tim.it	22201

Geben Sie die **Network ID** Ihres Providers ein, um so die Verbindung immer zu fixieren. Dies verhindert ein mögliches Roaming.

Deaktivieren Sie «Allow roaming», um die Verbindung zu Ihrem Provider zu fixieren.

PIN: Der PIN code muss von der SIM Karte entfern werden (zum Beispiel mithilfe eines Mobiltelefons)

Bestätigen Sie alle Einstellungen mit «save».

 \mathbb{Z}

Die APN-Einstellungen Ihres GSM-Anbieters finden Sie in einer Google-Suche, zum Beispiel "APN settings orange france".

3.2 Netzwerkverbindung mit WLAN oder Mobilfunknetz (4G) - (Fortsetzung)

Imme Last Used Ethernet Imme default eth0 3 minutes ago Wired connection 2 8 days ago Wired connection 1 1 month ago Mobile Broadband Imme GSM connection 1 never Ithernet Network () Isconnected disconnected K Disconnect Available Gefault eth0 Available Vired connection 1 Available Option Broadband Option not enabled Available GSM Swisscom 4G I+Fi Network Imme	ie neue GSM-Verbindung 1 wird nun in de er Netzwerkverbindungen angezeigt. licken Sie auf « schliessen».
Ethernet default eth0 3 minutes ago Wired connection 1 1 month ago Mobile Broadband SSM connection 1 GSM connection 1 never K Image: Signature Signate Signature Signatur	er Netzwerkverbindungen angezeigt. licken Sie auf « schliessen » .
default eth0 3 minutes ago Wired connection 2 8 days ago Wired connection 1 1 month ago Mobile Broadband GSM connection 1 GSM connection 1 never Ki Close Ki Ki Close Ki Ki Close Ki Close Ki Ki Close Ki Close Ki Ki Close Ki Cl	er Netzwerkverbindungen angezeigt. licken Sie auf « schliessen » .
Wired connection 1 Mobile Broadband GSM connection 1 Imonth ago Mobile Broadband GSM connected thernet Network () disconnected thernet Networks (ASIX Elec. AX88772B) default eth0 Disconnect Available GSM connection 1 obile Broadband not enabled Available GSM Swisscom 4G	licken Sie auf « schliessen » .
Mobile Broadband GSM connection 1 never K K K K K K K K Close K K Close K K Close K Close K K M Close K S Close K S Close K S Close K S Close K S Close K S Close K S Close K S Close K S Close	licken Sie auf « schliessen».
GSM connection 1 never K GSM connection 1 never K thernet Network () disconnected thernet Networks (ASIX Elec. AX88772B) default eth0 Disconnect Available GSM connection 1 obile Broadband not enabled GSM Swisscom 4G I-FI Network	licken Sie auf « schliessen » .
themet Network () disconnected themet Networks (ASIX Elec. AX98772B) default eth0 Disconnect Available Available Wired connection 1 obile Broadband not enabled GSM Swisscom 4G I-FI Network	licken Sie auf « schliessen ».
themet Network () disconnected themet Networks (ASIX Elec. AX88772B) default eth0 Disconnect Available default eth0 themet Network (ASIX Elec. AX88772B) disconnected Available Wired connection 1 obile Broadband not enabled CSM Swvisscom 4G	
thernet Network () disconnected thernet Networks (ASIX Elec. AX88772B) default eth0 Available Available Wired connection 1 obile Broadband not enabled GSM Swisscom 4G	
thernet Networks (ASIX Elec. AX88772B) default eth0 K Disconnect Available Side Side Side Side Side Side Side Sid	
default eth0 K Disconnect Available	
Disconnect Available Available Available Available Available Available Available GSM Swisscom 4G	lickon Sio mit der linken Maustaste auf das
Available Side Stream Side Stream Side Stream Side Stream Side Stream	incken sie mit der miken madstaste auf das
default eth0 Vitternet Network (ASIX Elec. AX88772B) Vitternet Network (ASIX Elec. AX88772B) Vitternet Available Disconnected Available Disconnection 1 Disconnection 1 Disconnection 1 Disconnection 2 Discon	mbol mit dem Doppelbildschirm, um alle
thernet Network (ASIX Elec. AX88772B) Vi disconnected Available Wired connection 1 D obile Broadband not enabled GSM Swisscom 4G 1-Fi Network	
Available D obile Broadband not enabled Available Avai	erfugbaren Netzwerkverbindungen anzuze
Wired connection 1 D oblie Broadband not enabled GSM Swisscom 4G T-Fi Network	
International Available Av	as verfügbare GSM-Mobilfunknetz wird iet
Available Available al	
GSM Swisscom 4G	ngezeigt.
fi-Fi Network	
-n	
Disconnect	
VPN Connections	
Connect to Hidden Wi-Fi Network	
Create New Wi-Fi Network	

Die Kamera ist jetzt mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden. Entfernen Sie das Ethernetkabel.

Nach dem Neustart ist die Kamera nach circa 5-10 Minuten mit Ihrem GSM Netzwerk verbunden.

Wenden Sie sich an das Roundshot-Team, welches prüft, ob die Verbindung zum VPN (Remote-Zugriff auf die Kamera) erfolgreich hergestellt wurde.



Wenn ja, fahren Sie mit der Installation der Kamera am Mast fort. Sobald die Kamera installiert ist, stellt das Roundshot-Team eine Verbindung zur Kamera her, um es für den Service zu konfigurieren.



Wenn nein, gehen Sie bitte zum Abschnitt «Fehlerbehebung», um die Verbindung herzustellen.

3.3 Netzwerkverbindung Fehlerbehebung

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, folgen Sie bitte diesen Schritten:



- Ist das Netzkabel mit Netzadapter eingesteckt und ist die Kamera eingeschaltet? Wenn dies der Fall ist, drehen sich die Lüfter, was ein markantes Geräusch erzeugt (selbst bei geschlossenem wasserdichten Gehäuse).
- . Ist das Ethernetkabel (RJ45) in die richtige Buchse der Kamera gesteckt? Diese Buchse ist rot markiert. Die zweite Buchse dient zum Video-Streaming und kann nicht für Kameraverbindungen verwendet werden.
- 3. Haben Sie ein **gekreuztes Ethernet-Kabel** (RJ45) für eine direkte Verbindung zwischen Computer und Kamera verwendet? Wenn Sie kein gekreuztes Kabel zur Verfügung haben, verwenden Sie zwei Kabel mit einen Schalter dazwischen.
- 4. Kennen Sie die IP Ihrer Kamera? Die Standard-IP-Adresse (werkseitig) ist: 192.168.1.80.
- Haben Sie die richtige IP Adresse auf dem Computer eingestellt? Die Computer-IP muss sich von der IP-Adresse der Kamera unterscheiden, jedoch im selben Bereich: z.B.
 Kamera: 192.168.1.80
 Computer IP: 192.168.1.70
 Subnetzmaske: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1
- 4. Wenn alles fehlschlägt, **setzen** Sie die **IP-Adresse** der Kamera entweder auf eine feste (werkseitige) IP oder auf DHCP (automatische IP vom Netzwerk) zurück. Verwenden Sie einen kleinen Stift und **drücken Sie 10 Sekunden in den Reset-Knopf** oben (Computer) oder unten an der Kamera:



Warten Sie ca. 5 Minuten, bis die Kamera sich neu initialisiert. Es kann sein, dass dieser Vorgang wiederholt werden muss.

3.4 Firewall-Einstellungen

Die folgenden Ports müssen auf der Firewall geöffnet werden, um die Kommunikation zwischen Livecam und externen Servern zu ermöglichen:

Port	Bemerkungen
80	VPN-Verbindungen - Binärpakete dürfen nicht blockiert werden
443	Uploader (https)
123	Zeitsynchronisation mit Zeitservern

3.5 Netzwerksicherheit

Aus Sicherheitsgründen enthält der Linux-Computer keinen DNS-Server. Alle Internetverbindungen werden zwischen der Kamera und einer Reihe vordefinierter IPs + URLs hergestellt:

- backend.roundshot.com
- endpoint.roundshot.com
- vpn.roundshot.com
- ntp.metas.ch
- time.c.nist.gov
- time.nrc.ca
- ntp.nml.cfiro.au
- time.stdtime.gov.tw

4. Technische Daten

Roundshot Livecam	
Sensortyp	3-linearer RGB Sensor
Vertikale Auflösung	2,048 Pixel
Dynamikumfang	9 Blendenstufen
Objektivmarke	Canon
Brennweiten	von 18mm bis 55mm - längere Brennweiten auf Anfrage
Horizontale Auflösung	zum Beispiel mit 72mm Objektiv: 32,313 Pixel
Totale Auflösung	2,048 x 32,313 Pixel = 66 Mio. Pixel
Dateityp	jpg
Min. Zeit für 360° Scan	mit 24mm Brennweite: 6 Sekunden
Belichtungszeit	von 1/333 Sek. bis zu 10 Sekunden (pro Pixel)
Belichtungsoptionen	automatisch mit Prescan, automatisch mit Variation, Prescan mit Variation, manuell
Sensitivität	ISO/ASA 100, 200, 300, 400, 600, 800
Bildformat	vertikal und horizontal einstellbar: automatische Steuerung der Brennweite, des Fokus, der Blende + der vertikalen Neigung bzw. per Fernwartung
Bildwinkel	von 1° bis 360° in 1° Schritten
Gehäuse*	Dimensionen: Höhe: 310mm, Durchmesser: 188mm Gewicht: 5.0 kg
Kamera-Kontrolle	mit integriertem Mini-Computer (Linux OS)
Bild-Speicherung	auf 32 GB SD Karte (grössere Kapazitäten verfügbar)
Web-Anschluss	DSL (Ethernet/RJ45) via Router oder Switch, Optionales W-LAN Modul, Optionales 3G/4G Netzwerk Modul
Stromversorgung	110-220V, 24V Netzgerät
Hardware	hochauflösende 360° Kamera in wetterfestem Gehäuse, Ethernetkabel (beliebige Länge) und Stromkabel (max. 30m), Netzgerät, professionelles Canon Zoom-Objektiv 18-55mm
Software	Roundshot Livecam Aufnahme-Software, Bild-Uploader, Roundshot Web Service (Service Plan) mit Webhosting, html5/html4 Webseite, Smartphone + Tablet Apps, Bildschirmschoner-Software, Partner-Webseiten, Wetter- Modul, Fernwartung via Internet

Technische Änderungen vorbehalten.

5. CE Konformitätserklärung

Lustdorf, 30. Juli 2016

CE Konformitätserklärung

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass unser Produkt

Livecam Generation 3

die wesentlichen Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

Die folgenden Standards wurden angewendet:

EN 55032 : 2015 EN 55024 : 2010 / A1 : 2015 EN/IEC 61000-3-2: 2014 EN/IEC 61000-3-3: 2013

Datum und Ausgabeort:

Lustdorf / Schweiz, 30. Juli 2016

Seitz Phototechnik AG

#> Laska (S

Werner Seitz

Urs Krebs

Beilage: Prüfbericht EMC Testcenter AG



Impressum





Copyright 2024 by

Seitz Phototechnik AG Frauenfelderstrasse 26 8512 Lustdorf / Schweiz

ph: +41 52 369 68 00 email: info@roundshot.com

www.roundshot.com

Technische Änderungen vorbehalten April 2024

