



Manuel d'installation



Roundshot Livecam génération 3

CONTENU

1. 1.1	Vue d'ensemble du système Roundshot Livecam	2 2
2.	Préparation du site avant l'envoi de la caméra	5
2.1	Préparation du site	5
2.1.1.	Installation mât	6
2.1.2.	Connexions internet – exemple DSL (RJ45 / réseau)	8
2.1.3	Connexions Internet – exemple GSM (4G)	9 10
2.1.4	Protection anti-foudre	10
3. 1 3.2 3.3 3.4 3.5	Installation de la caméra Connexion réseau par DSL Connexion réseau par GSM (4G) Dépannage des connexions réseau Paramètres du firewall Sécurité réseau	13 13 18 25 26 26
4.	Fiche technique	27
5.	Déclaration de conformité CE	28

Impressum

page

1. Vue d'ensemble du système

1.1 Roundshot Livecam

Ce manuel présente la Roundshot Livecam génération 3.

Ce système contient les éléments suivants :



- A) Livecam appareil photo panoramique avec camera vidéo en option
- B) Casier imperméable avec vitre en verre

(E)

- (C) Câble ethernet / RJ45 (longueur standard 30m avec élément ferrite
- (D) Câble d'alimentation électrique (longeur standard 30m) avec alimentation électrique et câble 230V

Adaptateur trépied avec anneau de distance (pour installation démo)

Livecam appareil photo panoramique avec camera vidéo en option: vue frontale et dorsale



- 7Sortie RJ45 pour streaming vidéo(18) Joint en caoutchouc
 - (19) Chauffage + thermostat + ventilateur
 - 20) Pied avec connecteurs alimentation +
 - 2x RJ45

(8) Moteur horizontal (pour rotation 360°)

Moteur vertical (inclinaison)

Capteurs méréo intégrés

9

(10

Livecam appareil photo panoramique avec camera vidéo en option: vue de dessus



Connexion USB supplémentaire

IP réseau réinitialiser à IP fixe (192.168.1.80)

Livecam appareil photo panoramique avec camera vidéo en option: vue de dessous

Les éléments en ferrite sont installés sur les brins de câbles à proximité de la caméra. Les installer du côté opposé du câble est possible mais sera moins bénéfique pour la caméra.



Les billes de ferrite sont utilisées dans les circuits électroniques pour supprimer les interférences, le bruit, la diaphonie et autres perturbations haute fréquence provenant des lignes de tension d'alimentation, des lignes de signaux de données et des plans de masse.

2. Préparation du site avant l'envoi de la caméra

2.1 Préparation du site

La préparation du site avant l'installation de la Livecam est de la résponsabilité du client. Ceci inclut :

- Le choix du **meilleur emplacement pour la caméra** (dans l'idéal une vue 360°)
- L'installation du **mât** de la Livecam
- Le choix du **type de connexion** (DSL/RJ45 ou GSM (4G))
- Préparation des paramètres reseau:
 - DHCP ou IP fixe (IP, masque, gw, DNS)
 - Modifications sur le firewall si nécessaire
- L'installation d'une **alimentation 110V ou 220V** dans les alentours de la Livecam dans un **coffret étanche** (livrés avec la Livecam)
- L'installation d'une **protection anti-foudre** (optionnel)
- La pose d'un câble d'électricité entre Livecam et alimentation longueur maximum: 15m / 45 ft
- La pose d'un câble RJ45 (si la Livecam est connecté en réseau/DSL) longueur maximum: 100m / 300 ft (ou bien plus long si l'on amplifie le signal par des switch)



2.1.1. Installation mât

Types de mâts





Ň/

2.1.1 Installation mât (suite)

Dimensions



Installation correcte

Installation incorrecte (moteur de la camera est pose sur le mât dimensions intérieures du mât > 80mm)



2.1.2. Connexions internet - exemple DSL (RJ45 / réseau)



• IP par DHCP (obtenue automatiquement par le réseau/routeur)

• IP fixe (veuillez indiquer: IP, masque, gateway, DNS1, DNS2)

2.1.3. Connexions internet – exemple GSM (4G)



Avant l'envoi de la caméra veuillez nous confirmer que la caméra sera connectée à internet par un réseau mobile (GSM: 4G). Ainsi nous préparerons la Livecam en GSM avec antenne et puce SIM GSM.

2.1.4 Alimentation électrique





Très important: Le mât doit être mis à terre par câble (jaune/vert).

2.1.5. Protection anti-foudre (en option)



Très important: Le boîtier anti-foudre doit être mis à terre par câble (jaune/vert).

2.1.5 Protection anti-foudre (suite)

Boîte ouverte

Câble de mise-à-terre du couvercle



Boîte dessous



Câble de mise-à-terre au mât



Lors de l'installation il n'est pas nécessaire d'ouvrir la boîte anti-foudre. Attachez-là simplement au mât et connectez les câbles.



Très important: Le mât doit être mis à terre.

3. Installation de la caméra

3.1 Connexion internet par DSL / réseau

Veuillez **tester la connexion réseau au bureau** avant d'installer la Livecam sur le mât. Cela évite les longues installations / désinstallations.

Avant l'expédition de la caméra, l'équipe Roundshot préparera la **carte réseau** de l'ordinateur Livecam conformément aux instructions du client:

- **DHCP** (assigner automatiquement par commutateur / routeur / réseau standard pour les réseaux privés ou petits)
- IP fixe (pour les grands réseaux où les adresses IP sont attribuées par l'administrateur du réseau)

Après avoir connecté la Livecam, elle devrait se connecter à internet de manière automatique.

Attendez 5 à 10 minutes pour que la caméra s'active. Après cela, vous recevrez l'adresse IP ou vous pourrez vous inscrire sur le réseau. Une fois la connexion Internet établie, la Livecam se connecte automatiquement au serveur Roundshot VPN et le personnel Roundshot peut se connecter à la caméra.



Contactez l'équipe Roundshot pour vérifier que la connexion au VPN (accès à distance à la caméra) a été établie avec succès.



Si tel est le cas, nous allons maintenant nous connecter à la caméra pour la configurer et la mettre en service.

Sinon, allez à la section "Dépannage" pour établir la connexion.

Afin de connecter à la Livecam, la première étape consiste en **determinant l'IP qui est** actuellement attribuée à l'ordinateur de la camera.

- Si la Livecam utilise une IP fixe, cette IP fixe a déjà été envoyé à roundshot et elle est déjà sauvegardée dans la configuration, donc vous pouvez utilizer cette IP.
- Si la Livecam obtien son IP de manière automatique par DHCP, il y a deux astuces pour trouver son IP :
 - En connectant l'alimentation et un câble RJ45 au réseau et en utilisant un logiciel de scan IP (comme p.ex. Angry IP Scanner: <u>https://angryip.org/download</u>)
 - b. En accordant une IP fixe à l'ordinateur caméra (192.168.1.80), utilisant le bouton «réseau» -> voir chapitre 3.3 Dépannage des connexions réseau
- - o Sur la caméra (en dessus de l'objectif)
 - o Sur la facture Livecam
 - En balayant le réseau pour détecter de nouvelles IP / adresses mac
 - En contactant roundshot

Mettez la **configuration de votre ordinateur** dans la même plage d'adresses – p.ex.

IP ordinateur: 192.168.1.70 masque: 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 caméra: 192.168.1.80

Téléchargez VNC Viewer (RealVNC, pas Ultra VNC) et connectez-vous à l'ordinateur caméra :

V	V2 VNC Viewer	⇔	×	
	VNC® Viewer		VS	
	VNC Server: 192.168.1.80 Verschlüsselung: VNC Server trifft Auswah	1	~]
	Info Optionen	Verbind	len	



Cela ouvre une connexion à l'ordinateur Livecam :



Une méthode alternative consiste en utilisant l'adresse mac de l'ordinateur / le numéro de série de la caméra (roundshot_############):

V2 VNC Viewer	\Leftrightarrow	– □ ×
VNC® Viewer		Va
VNC Server:	roundshot_00044bdeda13	~
Verschlüsselung:	VNC Server trifft Auswahl	~
Info	Optionen	Verbinden



Une fois que le Uploader est activé par un mot de passe, celui-ci sera automatiquement attribué comme mot de passe d'accès VNC.

A

Si la configuration de la Livecam a déjà été préparée par roundshot avant de l'envoi, veuillez contacter roundshot pour obtenir les données d'accès.

Ouvrez le menu de configuration du réseau (**network configuration**) par un clic droit de la souris sur les deux ordinateurs à côté de l'horloge :



Cliquez sur l'onglet IPv4 Settings et sélectionnez la méthode préférée :

- Manual (IP fixe)
- DHCP (IP automatique)

Si vous choisissez "Manual" veuillez rentrer **tous les paramètres du réseau** y inclus l'adresse IP (address), le masque (Netmask), gateway + domaines de recherche, p.ex. :

Editing default eth0 _ = >	Editing ETH1 –
Connection <u>n</u> ame: default eth0	Connection <u>n</u> ame: ETH1
General Ethernet 802.1x Security IPv4 Settings IPv6 Settings	General Ethernet 802.1x Security IPv4 Settings IPv6 Setting
Method: Automatic (DHCP)	Method: Manual
Addresses	Addresses
Address Netmask Gateway	Address Netmask Gateway 📥 Add
	192.168.200.20 255.255.255.0 0.0.0.0
Delete	Delete
Additional DNS servers:	DNS servers: 8.8.8.8
Additional search domains:	Search domains: 4.4.4.4
DHCP client ID:	D <u>H</u> CP client ID:
\Box Require IPv <u>4</u> addressing for this connection to complete	Require IPv <u>4</u> addressing for this connection to complete
Routes	Routes
Cancel	😮 <u>C</u> ancel

Cliquez "Save" et "Close" pour retourner au bureau (desktop).

3.2 Connexion internet par GSM (4G)

Veuillez **tester la connexion réseau au bureau avant d'installer la Livecam** sur le mât. Cela évite les longues installations / désinstallations.

Pour les caméras connectées en direct par GSM (4G), un **module spécial** doit être installé sur l'ordinateur de la caméra. Veuillez spécifier ceci lors de la commande de la caméra.

Dans ce cas, l'équipe Roundshot définira l'adresse IP de l'ordinateur de la caméra sur DHCP et préconfigurera les paramètres APN de votre fournisseur.

S'il est nécessaire de reconfigurer les paramètres APN, veuillez définir l'adresse IP sur fixe (192.168.1.80, voir page 4 pour les instructions) et connectez-vous comme suit:

Connectez un ordinateur portable ou un autre ordinateur directement à la caméra:



Sélectionnez une adresse IP de votre ordinateur (carte Ethernet) dans la même zone et sous-réseau que celle de la caméra, par exemple:

hen			
len:			
192 .	168	. 1	. 70
255 .	255	. 255	. 0
192 .	168	. 1	. 1
ch beziehen n verwender	1:		
1.			
	hen 192 . 255 . 192 . 192 . ch beziehen n verwender	hen len: 192 . 168 255 . 255 192 . 168 ich beziehen n verwenden:	hen len: 192 . 168 . 1 255 . 255 . 255 192 . 168 . 1 ich beziehen n verwenden:

3.2 Connexion internet par GSM (4G) – (suite)

Téléchargez et installez un logiciel VNC pour vous connecter. Entrez l'adresse IP fixe de la caméra à connecter:

V2 VNC Viewer	⇔ ×
VNC® Viewer	Ve
VNC Server: 192.168.1.80	\sim
Verschlüsselung: VNC Server trifft Auswahl	\checkmark
Info Optionen	Verbinden
Utilisateur: livecam	Seulement le mot de passe doit être inséré
Mot de passe: livecamG3	Mot de passe par défaut (sans mot de passe upload)
Mot de passe: **********	Correspond au mot de passe upload si les données de l'uploader ont déjà été preparés avant l'envoi

Cela ouvre une connexion à l'ordinateur Livecam :



Ŵ

м́/

Une fois que le Uploader est activé par un mot de passe, celui-ci sera automatiquement attribué comme mot de passe d'accès VNC.

Si la configuration de la Livecam a déjà été préparée par roundshot avant de l'envoi, veuillez contacter roundshot pour obtenir les données d'accès.

3.2 Connexion internet par GSM (4G) - (suite)



3.2 Connexion internet par GSM (4G) - (suite)



eneral Mobile	Droadband	DDD Cottings	IDud Cottings	
✓ <u>A</u> utomatica ✓ All <u>u</u> sers m ○ Automatica	ally connect t ay connect t ally connect t	to this network w to this network to $\underline{V}PN$ when us	vhen it is availabl ing this connecti	e on
				0
Firewall <u>z</u> one:	Default			0
		ß	Cancel 4	Save

Choississez «**My provider uses GSM-based technology**» et confirmez par «**OK**».

Cochez la box près de

- «Automatically connect to this network when it is available» and
- «All users may connect to this network».

3.2 Connexion internet par GSM (4G) – (suite)

	Eulung GSM connection 1 – E
onnection <u>n</u> am	e: GSM connection 1
General Mobi	le Broadband PPP Settings IPv4 Settings
Basic	
Nu <u>m</u> ber:	*99**1*1#
<u>U</u> sername:	orange
Password:	•••••
Advanced	
<u>A</u> PN:	orange.fr Change
N <u>e</u> twork ID:	20801
<u>T</u> ype:	Any
	Allow roaming if home network is not available
P <u>I</u> N:	
	□ 5no <u>w</u> password
	🔀 <u>C</u> ancel 🔒 <u>S</u> ave

Rajoutez maintenant les paramètres suivant selon le tableau ci-dessous :

- Number
- Username
- Password
- APN
- Network ID

Prestataire	Pays	numéro	User name	Password	APN	Network ID
Swisscom	Suisse	*99#			gprs.swisscom.ch	22801
Sunrise	Suisse	*99#			internet	22802
Salt (Orange)	Suisse	*99#			internet	22803
Digital Republic (Sunrise)	Suisse	*99#			dr.m2m.ch	22802
Orange	France	*99#	orange	orange	orange.fr	20801
					wapsfr / s12sfr	
SFR	France	*99#				20810
TIM	Italie	*99#			ibox.tim.it	22201

Rajoutez la **Network ID** de votre prestataire afin de fixer la connexion. Ceci évite un roaming potentiel.

Assurez-vous que l'option «Allow roaming if home network is not available» est désactivée (pas cochée).

PIN: Le code PIN doit être désactivé sur la carte SIM (par exemple en utilisant la carte SIM dans un téléphone mobile)

Confirmez tous les paramètres en cliquant «save».



Les paramètres APN de votre prestataire GSM peuvent être trouvés par une recherche Google, par exemple «Paramètres APN orange france».

3.2 Connexion internet par GSM (4G) – (suite)

Netwo	ork Connections		
Name	Last Used 🗸 🦳	📥 Add	La nouvelle connexion GSM 1 est maintenant
▽ Ethernet			
default eth0	3 minutes ago	Edit	affichée dans la liste des connexions.
Wired connection	n 2 8 days ago	Delete	
vvired connection	n 1 1 month ago	Delete	
 Mobile Broadband GSM connection 	1 novor		
CSM connection	1 Hover		Cliquez sur « close ».
		Ciose	
Ethernet Network (disconnected	0		
Ethernet Networks	s (ASIX Elec. AX8877	2B)	
default eth0			Esitos un clic gaucho do la couris sur l'icôno
Disconnect			Faites un circ gauche de la souris sur ricorie
	Available		avec le double écrap pour afficher toutes les
default eth0			avec le double éclait pour afficher toutes les
	(ACD/ EL A)(00770	D)	connexions réseau disponibles
disconnected	(ASIX Elec. AA88772	Б)	
Mirad connection	Available		
when connection			Le réseau mobile GSM disponible est
Mobile Broadband	d		
not enabled			maintenant affiché.
GSM Swissc	com 4G		
Wi-Fi Network			
		9	
Disconnect			
VPN Connections	5	>	
Connect to Hidder	n Wi-Fi Network		
Create New Wi-Fi	i Network		

La caméra est maintenant connectée à votre réseau GSM. Débranchez votre câble RJ45.

Après redémarrage la Livecam se connecte au réseau mobile dans les 5-10 minutes.

Contactez l'équipe Roundshot qui vérifiera si la connexion au VPN (accès à distance à la caméra) a été établie avec succès.



Si oui, continuez l'installation de la caméra sur le mât. Une fois la caméra installée, l'équipe Roundshot se connectera à la caméra pour la configurer pour la mise en service.



Si non, veuillez vous rendre à la section «dépannage» pour établir la connexion.

3.3 Dépannage des connexions réseau

Si la connexion ne peut pas être établie, veuillez suivre ces étapes:



- Le câble d'alimentation avec alimentation est-il branché et la caméra est-elle sous tension? Si c'est le cas, les ventilateurs tournent, ce qui crée un bruit distinctif (même avec boîtier étanche fermé).
- 2. Le cable RJ45 est-il connecté dans le bon connecteur? Celui-ci est marqué en rouge. Le connecteur RJ45 optionnel est destine au streaming video et ne peut être utilisé pour les connexions de l'appareil photo.
- 3. Est-ce que vous connaissez l'IP de votre camera ? L'IP d'usine est 192.168.1.80.
- 4. Avez-vous défini **l'IP correcte** sur votre ordinateur? L'IP de l'ordinateur doit être différente de l'IP de la caméra mais dans la même plage, par exemple:

camera: 192.168.1.80

computer IP: 192.168.1.70 subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.1.1

 Si tout échoue, veuillez remettre l'IP de la caméra sur une IP fixe (d'usine) ou sur DHCP. Utilisez une aguille fine et pressez le bouton de réinitialisation pendant 10s :



Attendez environ 5 minutes pour que la caméra se réinitialise. Il peut être nécessaire de répéter cette procédure.

3.4 Paramètres du firewall

Les ports suivants doivent être ouverts sur le firewall afin de permette la communication entre la Livecam et les serveurs externes :

Port	Remarque
80 443	Connexions VPN – les paquets binaires ne doivent pas être bloqués Uploader (https)
123	Synchronisation de l'horaire avec des serveurs de temps

3.5 Sécurité réseau

Pour des raisons de sécurité, l'ordinateur Linux ne contient aucun serveur DNS. Toutes les connexions Internet sont établies entre la caméra et un ensemble d'adresses IP + URL prédéfinies:

- backend.roundshot.com
- endpoint.roundshot.com
- vpn.roundshot.com
- ntp.metas.ch
- time.c.nist.gov
- time.nrc.ca
- ntp.nml.cfiro.au
- time.stdtime.gov.tw

4. Fiche technique

Roundshot Livecam	
Sensor type	3-linear RGB sensor
Vertical resolution	2,048 pixels
Dynamic range	9 f-stops
Lens brand	Canon
Focal length	from 18mm to 55mm - longer focals on request
Horizontal resolution	for example with 72mm lens: 32,313 pixels
Total resolution	2,048 x 32,313 pixels = 66 million pixels
File type	jpg
Min. time for a 360° scan	with 24mm lens: 6 seconds
Exposure times	from 1/333 sec. to 10 seconds (per pixel)
Exposure options	automatic with prescan, automatic with variation, prescan with variation, manual
Sensitivity control	ISO/ASA 100, 200, 300, 400, 600, 800
Image format	adjustable vertically and horizontally: automatic/remote control of focal, focus, f-stop + vertical tilt
Image angle	from 1° to 360° in 1° steps
Housing*	dimensions: height: 310mm (12.2 inches), diameter: 188mm (7.4 inches) weight: 5.0 kg
Camera control	with integrated mini-computer running Linux OS
Image saving	on SD card (standard size: 32 GB, larger capacities available)
Web connectivity	DSL (ethernet/RJ45) via router/switch, optional wifi, 3G/4G cellular network (optional)
External power supply	110-220V, 24V mains adaptor
Hardware	high resolution 360° camera in weatherproof case, connection cable ethernet (any length) and power (max. 30m), mains adaptor (power), professional Canon zoom lens 18-55mm, optional video camera
Software	Roundshot Livecam capture software, Roundshot Image Uploader, Roundshot web service (data plan) including webhosting, html5/html4 website, smartphone + tablet apps, screensaver software, partner websites, weather module, remote maintenance
Additional accessories	See price list

Sous réserve de changements techniques

5. Déclaration de Conformité CE

Lustdorf, 30 July 2016

CE Conformity Declaration

We declare under our own responsibility that our product

Livecam Generation 3

is compliant with the main requirements of machinery directive 2006/42/EG.

The following standards have been applied:

EN 55022 : 2010 / AC:2011 EN 55024 : 2010 EN/IEC 61000-3-2: 2014 EN/IEC 61000-3-3: 2013

Date and location:

Lustdorf / Switzerland, 30 July 2016

Seitz Phototechnik AG

Los Ka (5

Werner Seitz

Urs Krebs

Attachment: EMC Testcenter AG test report



Impressum





Copyright 2024 par

Seitz Phototechnik AG Frauenfelderstrasse 26 8512 Lustdorf / Suisse

ph: +41 52 369 68 00 email: info@roundshot.com

www.roundshot.com

Sous réserve de changements techniques avril 2024

